



Chromecast 3, der kom i efteråret 2018.

Hvis du ikke har en bredbåndsforbindelse (fx i sommerhuset), kan du ikke umiddelbart bruge Chromecast, men der er alligevel muligheder.

Chromecast kan være en skjult datatyv – læs boksen nederst.

Mobil som hotspot

Du kan bruge en mobil som hotspot ([læs om hotspot her](#)). Hotspottet optræder så som et wifi-netværk, som du kan koble anden mobil (eller en tablet) på, og det er så den, du forbinder med Chromecast. Læs artiklen [Hvordan fungerer Chromecast – og hvad er det egentlig?](#).

Du bruger dermed mobilens dataabonnement til at bære en trådløs dataforbindelse.

Du kan også koble en computer på hotspottet, og derefter caste fra en fane i Chrome-browseren. Resultatet kan dog nemt bliver utilfredsstillende, og det er nok mere oplagt at se tv (fx Netflix) direkte på computeren.

En 4G-router

En anden mulighed er at bruge en 4G-router – altså en router med et SIM-kort.

Du kan flytte SIM-kortet fra telefonen og over i routeren, men det er jo upraktisk og besværligt. Alternativt kan du købe et separat dataabonnement til 4G routeren, men det er jo dyrt.

4G-routere koster fra knap kr. 300 og op.

Få et ekstra SIM-kort til 4G-routeren

Den bedste mulighed er nok at vælge et mobilabonnement med masser af data og med mulighed for et ekstra SIM-kort. Prisen for et ekstra SIM-kort kan svinge mellem gratis og kr. 100 pr. måned. Check dit teleselskab – fænomenet kaldes ofte *datadeling*.

Pas på skjult dataforbrug

I standby forsætter Chromecast med at hente højopløsningsfotos til pauseskærmen, i følge [en artikel på How-to Geek](#) kan det blive op til 15GB om måneden! Artiklen peger også på, hvad man kan gøre:

- Sluk Chromecast, når den ikke bruges.
- Prøv om der kan tages strøm fra tv'et (hvis det har et USB-stik), så slukkes Chromecast sammen med tv'et.
- Man kan vælge at bruge egne billeder (fra Google Fotos) til pauseskærmen: Opret en mappe med et par meget små billeder, og vælg at bruge denne mappe som pausebilleder. I How-To Geek-artiklen er der endda et link til to små meget, meget billeder, man kan bruge. De er begge på 1×1 pixel, så det vil reducere dataforbruget til nul (stort set). Du indstiller pauseskærmen i Google Home-app'en.

Artiklen er fra 2018, og er opdateret vedr. skjult databrug i november 2020. 

- [Share on Facebook \(Opens in new window\) Facebook](#)
- [Share on Pinterest \(Opens in new window\) Pinterest](#)