

Sony PRS-T2

I efteråret 2012 blev Sony PRS-T2 lanceret. Der er ikke de store ændringer og betjeningen er den samme.

Slut med at låne bøger på Sony Reader

Desværre er det ikke længere muligt at bruge en ebogs-læser til at læse lånte bøger – [læs mere](#).

Når du vil have ebøger (i EPUB eller PDF-format) og lydfiler (musik og lydbøger i MP3- eller AAC-format) ind på din Sony PRS-T1, kan du lægge dem ind direkte ved at overføre via den indbyggede browser. [Det kan du læse om her](#).

Imidlertid er det ofte nemmere at overføre filerne fra computeren via det medfølgende kabel.

Før det kan lade sig gøre, skal der installeres et program på computeren.

Programmet hedder *Reader for PC*, og det ligger allerede på Sony'en – klar til installation på computeren.

I dette eksempel installeres *Reader for PC* på en Windows 7-pc, men processen er nogenlunde den samme, når det drejer sig om Mac – her hedder programmet *Reader for Mac*.

Har du installeret Reader-programmet, kan du springe videre til [næste side](#).

Installation og klargøring

Når computeren og Sony'en forbindes med datakablet første gang, sker der følgende: Pc'en går automatisk i gang med at installere driversoftware, så den kan kommunikere med Sony'en.



Tryk på "Data
Transfer Mode"
for at oprette
forbindelse.



Forbindelsen er oprettet.

På Sony'en

Når driveren er installeret, vil Sony'en "opdage" computeren, og den vil spørge, om der skal oprettes forbindelse.

Skal der det, trykkes der på *Data Transfer Mode*. Hvis man blot vil oplade Sony'en, skal man blot klikke på *Hjem*-knappen.

Til højre vises Sony'en, når den er i *Data Transfer Mode*.

På pc'en

Når dataforbindelsen er oprettet, sker der noget på computeren. Den ser nemlig Sony'en som nogle nye drev – på samme måde som den ser en USB-nøgle eller et SD-kort.



Her ses de forskellige drev på Sonyen. SETTING-drevet indeholder bl.a. installationsfiler.

Klik på *Åbn mappe for at vise filer* i den boks der kommer op – eller start *Stifinder*.

Nu vises Sony'ens drev. I mit tilfælde så det ud som vist på billedet til venstre.

Klikker man drevet SETTING, kan man se installationsfilen til *Reader for PC*-programmet. Klik på den og installér.

Under installationen bliver du spurgt hvilket sprog, du vil installere. Du kan ikke vælge dansk, så vælg fx engelsk.

Senere i forløbet skal du vælge region. Her kan du heller ikke vælge Danmark, så vælg fx *United Kingdom*.

Når installationen er fuldført, vil *Reader for PC* åbne. I programmets indstillinger (*Edit > Preferences*) kan du i øvrigt indstille, om *Reader for PC* automatisk skal

åbnes, når Sony'en tilsluttes.

Reader store

Når *Reader for PC* åbnes, vil programmet bede dig om at logge ind på din *Reader Store Account* – eller om at oprette en konto, hvis du ikke har en i forvejen (og det har du formentlig ikke).

Du kan imidlertid vente med det (klik i så fald på *Sign in later*), for måske får du slet ikke behov for at handle i Reader Store.

Reader for PC

Reader for PC-programmet er inddelt i flere sektioner:



Ikoner og undermenuer i “Reader for PC”. Læs mere nedenfor om “My Library” og “Reader”.

- **My Library**, der bl.a. har undermenuerne
 - Books
 - Periodicals
 - Audio
 - Pictures
- **Store**
 - har man oprettet en konto, kan man bl.a. se kontooplysninger og evt. købe
- **Reader**, der viser indholdet på den tilsluttede Sony elæser, har bl.a. undermenuerne
 - Books
 - Periodicals
 - Audio
 - Pictures
 - Sync
- **SD Card**
 - vises hvis elæseren er tilsluttet og den er forsynet med et ekstra SD-kort

My library

Under *My Library* vises, hvad der ligger på i *Reader for PC* på computeren.

Her kan man se bøger, tidsskrifter, lydfiler mv.



Reader for PC / My Library – klik for at se i større udgave

Reader

Under *Reader* kan man se, hvad der ligger på den tilsluttede elæser (er den ikke tilsluttet, vises *Reader* ikke).

På billedet nedenfor vises hvilke ebøger, der ligger på enheden og der vises også info om bl.a. anskaffelsestidspunkt og evt. udløb.

Klikker man på *Audio*, vil man tilsvarende se, hvad der ligger af lydfiler på enheden.



Reader for PC / Reader – klik for at se i større udgave.

Klikker man på *Sync*, får man vist synkroniseringsmulighederne. Se nedenfor.

Synkronisering

Vælger man *Sync*, kan man synkronisere elæseren med computeren.

Under *Sync Settings* kan man vælge, hvad der skal synkroniseres.

Ligger der fx nogle lydfiler i *My Library* under *Audio* vil de automatisk blive lagt over på elæseren, når man synkroniserer, (forudsat der er sat fluben ved *Audio*).



Synkronisering – klik for at se i større udgave.

Hvordan fungerer synkronisering i praksis?

Lad mig give nogle eksempler på, hvordan synkroniseringen fungerer:

- Hvis du har hentet ebøger på Ereolen.dk og efterfølgende synkroniserer, vil disse ebøger automatisk blive kopieret over på elæseren.
- Hvis du har hentet ebøger fra Ereolen direkte ind på elæseren, bliver de

ikke kopieret over på computeren.

- Hvis du har lavet noter på elæseren, vil de blive kopieret over på computeren, så de ligger i *My Library*.
- Hvis du lægger lydfiler (fx MP3-musik) i *My Library*, vil de også blive kopieret over på Sony'en. Se eksemplet nedenfor.

OBS: Når der oprettes forbindelse mellem computeren (Reader for PC) og Sony'en vil den straks synkronisere. Du kan efterfølgende synkronisere manuelt, hvis der er behov for det.

Eksempel: Synkronisering af lydfiler fra computeren til elæseren

Lad os til sidst se et eksempel på overførsel af musik til elæseren.

Jeg et album med Bryan Ferry liggende i en mappe på computeren, og det vil jeg gerne lægge ind på min Sony elæser. Jeg gør så følgende:

Først startes *Reader for PC* (som standard sker det jo automatisk, når Sony'en tilsluttes computeren).

Derefter vælger jeg at klikke på *Audio* under *My Library* i *Reader for PC*.

Nu skal mappen med Bryan Ferry importeres, så jeg klikker på *File > Add Folder*.



Vælg "File > Import Folder", og så gælder det bare om at finde, den mappe, din musik ligger i...

Her har jeg fundet den mappe, hvor Bryan Ferry-albummet *Slave to love* ligger. Husk at lyden skal være i MP3-format – WMA virker ikke.



Når mappen er fundet, klikkes "Vælg mappe". Knappen vises ikke på dette udsnit af skærbilledet.

Når du klikker *Vælg mappe*, tilføjes albummet til *Reader for PC*:



Her ses albummet under "Audio" i "Reader for PC". Som det ses, kan man endda afspille det i selve programmet. Klik for at se

billedet i fuld størrelse.

Nu er det blot at synkronisere, som beskrevet under *synkronisering* ovenfor. 

- [Share on Facebook \(Opens in new window\) Facebook](#)
- [Share on Pinterest \(Opens in new window\) Pinterest](#)