



Det handler om knappen MENU.

Foto: Jürgen Matern / Wikimedia Commons [\[CC BY-SA 3.0\]](#), [via](#)

[Wikimedia Commons](#)

Indstillingsmulighederne i Sonys populære spejlfri kamera, *Sony Alpha 6000* (eller blot *Sony A6000*), er overvældende og de er ikke videre nemme at finde rundt i. Jeg håber, denne artikel kan hjælpe lidt på vej.

Sony A6000 har en 24 MP sensor, der også bruges i nogle af de bedste amatør-DSLR, og det har – ligesom spejlreflekskameraer – udskiftelige objektiver.

Se artiklen [Introduktion til Sony A6000 \(spejlfrit systemkamera\)](#) for at læse mere om kameraet.

Her skal vi prøve at få et overblik over de mange indstillinger – og hvor de gemmer sig.

MENU er inddelt i seks kategorier:



1. Kameraindst. (1.1-1.7 i tabellen nedenfor)



2. Brugerdef. indstillinger (2.1-2.6 i tabellen nedenfor)



3. Trådløs (3.1-1.2 i tabellen nedenfor)



4. Applikation (4.1-4.2 i tabellen nedenfor)



5. Afspil (5.1-5.6 i tabellen nedenfor)



6. Opsætning (6.1-6.6 i tabellen nedenfor)

Sådan bruges tabellen



Nedenfor ses alle punkterne opstillet i en tabel. Numrene til venstre refererer til fane/punkt. På billedet til højre er 2.1 valgt.

Brug evt. den røde søgeboks til højre og at filtrere. Skriver du fx “video”, vises kun de linjer, som indeholder “video”. Du kan også søge på dele af ord som fx “ekspon”.

Teksterne i [] viser hvilke indstillinger jeg for det meste bruger.

Nummer	Kategori-fane	Forklaring	Kommentar
	Kameraindst. 1		
 1.1	Billedformat	Her vælges 6 MP, 12 MP eller 24 MP	Ikke i RAW
 1.2	Format	3:2 eller 16:9	Ikke i RAW
 1.3	Kvalitet	RAW / RAW og JPEG / Fin / Standard	[RAW]
 1.4	Panorering: Str.	Panorama bredde: Standard eller Bred	Skal være i panorama-mode
 1.5	Panorering: Retning	Skal kameraet holdes lodret eller vandret?	Skal være i panorama-mode
 1.6	Filformat (video)	Filformat til video	
	Kameraindst. 2		
 2.1	Optageindstilling	Framerate og opløsning for video	
 2.2	Fremf.metode	Enkeltoptagelse, burst, timer og bracketingindstillinger.	Også på Kontrolhjul og Fn
 2.3	Blitztilstand	Flash-indstillinger (auto mv.)	Også på Fn
 2.4	Blitzkompens.	Flash-kompensation	
 2.5	Røddøjereduktion	Red eye reduktion til/fra	
 2.6	Fokustilstand	AF-S / AF-A / AF-C / DMF / MF	Også på Fn [Enkelt optagelse]
	Kameraindst. 3		
 3.1	Fokusområde	Bred / Zone /Centrum / Fleksibelt punkt	Også på Fn [Bred]
 3.2	AF-lampe	AF-lys Til/Fra	
 3.3	AF-drevhast. (video)	Hvor hurtigt AF korrigerer i video mode	
 3.4	AF-sporingsvarighed (video)	Sæt til Høj ved motiv i hurtig bevægelse	
 3.5	Ekspontkomp.	Eksponeringskompensation	Også i Fn
 3.6	Ekspont.trin	Eksponeringskompensation i 0,3 eller 0,5 blændetrin	
	Kameraindst. 4		

Nummer	Kategori-fane	Forklaring	Kommentar
 4.1	ISO	Manuel eller auto. Auto kan indstilles til fx 100-800	
 4.2	Lysmåler metode	Hvilket område måles lyset på (Multi/Center/Spot)	Også i Fn [Multi]
 4.3	Hvidbalance	Manuel eller auto	
 4.4	DRO/Auto HDR	Øger billedet dynamik. Fungerer også i RAW.	Også i Fn
 4.5	Kreativ indst.	Optimerer til Landskab/Portræt osv. Også i RAW.	Også i Fn
 4.6	Billedeffekt	Billedeffeter	Ikke i RAW
	Kameraindst. 5		
 5.1	Zoom	Indstilling vedr. visse zoomobjektiver	
 5.2	Zoomfokus	Zoom ved manuel fokusering	
 5.3	Lang eksp. SR	Støjreduktion ved lange lukkertider	
 5.4	Høj ISO SR	Støreduktion ved høj ISO	Ikke i RAW
 5.5	AF-låsning	Låser AF på et objekt	[Fra]
 5.6	Smil-/Ansigtsreg. Til	Kan genkende registrerede ansigter/Smiludløser	Se også  5.1
	Kameraindst. 6		
 6.1	Blød hud-effekt	Retouchering af ujævnheder på hud	Ikke i RAW
 6.2	Auto indramning	Automatisk beskæring	Ikke i RAW
 6.3	Valg af motiv	Vælger automatisk en optimal optagestilstand	Ikke i RAW
 6.4	Film	Forskellige eksponeringsindstillinger til video	Ikke i RAW
 6.5	SteadyShot	Billedstabilisering til/fra. Virker kun med OSS-objektiver	
 6.6	Farverum	Vælg "color space"	Ikke i RAW
	Kameraindst. 7		

Nummer	Kategori-fane	Forklaring	Kommentar
 7.1	Auto langsom luk. (video)	Automatisk optimering af lukker	Ikke i RAW
 7.2	Lydoptagelse (video)	Lydoptagelse til/fra	Ikke i RAW
 7.3	Reduktion af vindstøj (video)	Reduktion af vindstøj i mikrofon	
 7.4	Liste medoptagetip	Tip til optagelse af portrætter, landskaber osv.	
 7.5	Hukom.gendan	Hent gemte registreringer	
 7.6	Hukommelse	Gem indstillinger for billede. Der er mulighed for tre registreringer	
	Brugerdef. Indstillinger 1		
 1.1	Zebra	Markerer lyse områder	
 1.2	MF-hjælp	Automatisk zoom på detaljer ved manuel fokusering	[Til]
 1.3	Fokusforstørrelsestid	Indstiller hvor længe MF-hjælp er aktiv	
 1.4	Gitterlinje	Vis hjælpelinjer på skærm og i søger	[3x3-gitter]
 1.5	Autovisning	Indstiller hvor længe et optaget billede vises	
 1.6	DISP-knap	Bladrer mellem forskellige visninger af ekstra informationer på skærm og i søger	
	Brugerdef. Indstillinger 2		
 2.1	Maksimumniveau	Indstilling af outlines på objekter i fokus (kun ved MF/DMF)	[Mellem]
 2.2	Maksimumfarve	Outlinens farve	[Gul]
 2.3	Vejled. eksponsindst.	Viser bånd med lukker og blænde, når eksponering ændres	

Nummer	Kategori-fane	Forklaring	Kommentar
 2.4	Live View-visning	Indstiller om skærm og søger skal afspejle de valgte indstillinger og effekter	[Indstillingseffekter til]
 2.5	Vis kont. AF-område	Viser hvad AF-C fokuserer på	
	Brugerdef. Indstillinger 3		
 3.1	Præ-AF	Skal AF være aktiv hele tiden eller kun når udløser er trykket [Fra] halvt ned	
 3.2	Zoomindstilling	Kun optisk zoom eller optisk zoom og digital zoom	(se note 1)
 3.3	eEye-Start AF	Skal AF aktiveres, når søger bruges. Bruger ekstra strøm.	Ikke med Sony E-objektiver
 3.4	FINDER/MONITOR	Skift automatisk mellem skærm og søger. Bruger ekstra strøm.	(se note 2)
 3.5	Udløser u/obj.	Kan udløser aktiveres uden objektiv	
 3.6	AF med udløserk.	Skal AF aktiveres, når udløser trykkes halvt ned.	Til
	Brugerdef. indstillinger 4		
 4.1	AEL med udløser	Skal eksponering låses (Auto Exposure Lock), når udløser trykkes halvt ned.	Auto (se note 3)
 4.2	El. første luk.gardin	Anbefales til "Til" med Sony E-objektiver	
 4.3	B.auto billedudtræk.	Indstiller om billeder der kontinuerligt i Bedste Auto skal gemmes?	
 4.4	Eksp.komp.indst	Indstiller om blitzten skal tage højde for eksponeringskompensation	
 4.5	Bracketrækkef.	Indstiller rækkefølgen ved brackering	

Nummer	Kategori-fane	Forklaring	Kommentar
	Brugerdef. indstillinger 5		
 5.1	Ansichtsregistrering	Registrering af ansigter	Se også  5.6
 5.2	AF-mikrojust.	Evt. kalibrering af objektiv	
 5.3	Objektivkompen.	Elektronisk kompensation for svagheder ved objektivet	
	Brugerdef. indstillinger 6		
 6.1	Funktionsmenuindst.	Indstilling af Fn-tastens 12 genveje	
 6.2	Specialtastsindstil.	Indstilling af brugerdefinerede taster (fx C1, C2, AEL)	
 6.3	Vælger-/Hjulopsæt.	Byt om på funktionen af Kontrolhjul og Kontrolvælger	
 6.4	Ev-komp. vælg./hjul	Tildel eksponeringskompensation til Kontrolhjul eller Kontrolvælger	
 6.5	MOVIE-knap	Indstil om knappen skal optage video direkte (uanset Tilstandsvælger)	[Kun filmtilstrand]
 6.6	Vælger/hjul låst	Lås Kontrolhjul og Kontrolvælger	
	Trådløs 1		
 1.1	Send til smartphone	Installer PlayMemories på smartphone først	
 1.2	Send til computer	Installer PlayMemories på computer først	
 1.3	Vis på tv	Vis fotos eller video på smart-tv	
 1.4	Et tryk (NFC)	Forbind med NFC	
 1.5	Flytilstand	Slå wifi og NFC fra (spar strøm)	[Fra] (se note 4)
 1.6	WPS-tryk	Godkend med routerens WPS	
	Trådløs 2		
 2.1	Adgangspunktindst.	Forbind til wifi	

Nummer	Kategori-fane	Forklaring	Kommentar
 2.1	Rediger enhedsnavn	Rediger kameraets navn	
 2.1	Vis MAC-adresse	Viser MAC-adresse	
 2.1	Nustil SSID/kode	Glem netværk	
 2.1	Nulstil netværksinds.	Nulstiller alle netværksoplysninger	
	Applikation 1		
 1.1	Applikationsliste	Bl.a. fjernbetjening vis smartphone	
 1.2	Introduktion	Om PlayMemories mv.	
	Afspil 1		
 1.1	Slet	Slet billeder og videoer	(se note 5)
 1.2	Visningstilstand	Hvordan indhold vises (dato, mappe mv.)	
 1.3	Billedindeks	12 eller 30 billeder pr. side	
 1.4	Visningsrotation	Rotation af billeder i portrætformat	
 1.5	Diasshow	Timer for diasshow	
 1.6	Roter	Roter billede	
	Afspil 2		
 2.1	Forstør	Forstør billede	Også Fn i afspiltilstand
 2.2	4K-stilbilledafspilning	Visning via kabel til 4K-tv	
 2.3	Beskyt	Beskyt billede® mod sletning	
 2.4	Angiv udskrivning	Udskrivning via DPOF-funktionen	
	Opsætning 1		
 1.1	Skærmlysstyrke	Indstilling af skærmlysstyrke. Mulighed for Solskinsindstilling	
 1.2	Søgerlysstyrke	Indstilling søgerlysstyrke. Mulighed for auto.	
 1.3	Farvetemp, i søger	Farvetemperatur i søger	
 1.4	Indst for lydstyrke	Indstilling af lydstyrke	
 1.5	Lydsignaler Til	Lydsignaler til/fra	

Nummer	Kategori-fane	Forklaring	Kommentar
	Opsætning 2		
 2.1	Felt-menu	Start med oversigt, når MENU vises til/fra	[Fra]
 2.2	Guide tilstandsvælg. Fra	Vis vejledning ved brug af Tilstandsvælger til/fra	
 2.3	Bekræft slet	Skal "Slet" eller "Annuller" vises først	["Slet" først]
 2.4	Starttid strømbesp.	Timeout for standby	
 2.5	PAL/NTSC-vælger (video)	PAL er den europæiske standard	
	Opsætning 3		
 3.1	Rensetilstand	Rens sensor (sensor vibreres)	
 3.2	Demotilstand	Demo af filmafspilning	
 3.3	Fjernbetjening	Tillad fjernbetjening til/fra	
 3.4	HDMI-opløsning	Valg af HDMI-opløsning	
 3.5	KONTROL TIL HDMI	Indstilling af styring via HDMI-tv	
 3.6	HDMI-info visn.	Skal info vises på HDMI-tv	
	Opsætning 4		
 4.1	USB-tilslutning	Auto/Masselager/MTP/Fjern-pc	Auto
 4.2	USB-LUN-indstilling	Enkelt/Flere (Enkelt vælges hvis tilslutning ikke lykkes)	
 4.3	[A] Sprog	Vælg sprog	[Dansk]
 4.4	Indst dato/tid	Indstil dato og tid	
 4.5	Indstilling af sted	Indstil tidszone	
	Opsætning 5		
 5.1	Formater	Formater SD-kort	
 5.2	Filnummer Serie	Nulstil/Serie	
 5.3	Vælg REC-mappe	Vælg mappe til video	
 5.4	Ny mappe	Opret ny mappe	
 5.5	Mappenavn Standard format	Mappenavn i standard- eller datoformat	

Nummer	Kategori-fane	Forklaring	Kommentar
✖ 5.6	Gendan billed-db	Gendanner indeks til billeddatabase	
✖	Opsætning 6		
✖ 6.1	Vis plads på medie	Vis ledig plads på SD-kort	
✖ 6.2	Version	Vis firmware version	
✖ 6.3	Nulstil indstilling	Nulstil kameraet	

Noter

1) 3.2 Zoomindstilling: Har ingen betydning i RAW, men når Fine vælges, er det adgang til digital zoom. Digital zoom skal normalt undgås, men indstillingen "Klar billedzoom" giver adgang til 2 x "forbedret" digital zoom, som kan være værd at afprøve.

2) 3.4 FINDER/MONITOR: Hvis denne skifter automatisk, bruger den ekstra strøm. Bemærk at hvis kameraet hænger ind mod tøj, vil kameraet forblive tændt fordi øjesenoren hele tiden er aktiv.

3) 4.2 AEL med udløser: Hvis AEL-knappen er indstillet til AEL-lås, tilsidesættes denne indstilling, hvis knappen aktiveres.

4) 1.5 Flytilstand: Hvis denne er "fra" bruges der konstant strøm på at søge efter wifi.

5) 1.1 Slet: Trykkes der på MENU man gennemser billeder på skærmen, kommer man direkte ind til dette punkt, hvor man kan slette flere billeder ad gangen – fx pr. dato. ✖

- [Share on Facebook \(Opens in new window\) Facebook](#)
- [Share on Pinterest \(Opens in new window\) Pinterest](#)