

Chromecast 3 fra 2018.

Hvis du gerne vil se fx Netflix eller Youtube på den store skærm, og du helst vil slippe for kabler, (læs evt. artikel om at forbinde computer og tv), findes der flere forskellige trådløse løsninger – fx *Apple TV* og *Chromecast*.

Her skal vi se på de populære *Chromecast*.

Chromecast er en lille *dongle*, som sættes i HDMI-indgangen på fladskærmen, (den duer ikke til skærme uden HDMI).

Når den er installeret, styres den via en app på Android/iPhone/iPad – eller fra computeren. Smartphonen eller tablet'en bruges dermed som fjernbetjening.

Udgaver af Chromecast

Chromecast med Google TV
Den nyeste Chromecast er udstyret med en fjernbetjening, og – som navnet siger – Google TV. Læs mere i artiklen Chromecast med Google TV – hvad er det?



Chromecast 2 kom i 2015.

© Teknikalt.dk

Chromecast 3 og 2

Chromecast 3 kom i efteråret 2018, og den svarer stort set til Chromecast 2. Den starter lidt hurtigere og det er stort set det. Chromecast 2 kom i 2015. Begge understøtter HD.

*Annonce i samarbejde med **PriceRunner***

Chromecast Ultra (udgået)

Dette er en Ultra HD-udgave, som understøtter 4K-opløsning (2160p). Du kan godt bruge Chromecast 2 til et 4K-tv, men har du en 4K-video, som du vil se på dit 4K-tv i 4K-kvalitet, så skal du bruge Chromecast Ultra. Den er udgået – brug i stedet Chromecast med Google TV.

*Annonce i samarbejde med **PriceRunner***

Chromecast Audio (udgået)

Der var også udgave, der kunne streame musik til en forstærker, men den er udgået. Den er omtalt i artiklen om Hvad er Chromecast Audio?.

© Teknikalt.dk


Chromecast 2 med strømforsyning.

Installation

Chromecast leveres i en nydelig æske, som indeholder en HDMI-dongle, et USB-kabel (der bruges til strøm) og en USB-strømforsyning. Har skærmen et USB-stik, kan man *muligvis* tage strøm fra det – hos mig hakker signalet lidt, når der trækkes strøm fra skærmen, så jeg bruger den medfølgende strømforsyning.

Når donglen sættes i, kommer der hjælp op på skærmen – når man husker at vælge den rigtige HDMI-indgang på skærmen :-).

Hjælpen går mest ud på, at man skal installere Chromcast-app'en *Google Home* på Android eller iPhone/iPad.

Man skal derefter knytte app'en sammen med Chromecast. Det sker næsten automatisk.

Dernæst skal du indtaste koden til dit trådløse netværk, så Chromecast kan "snakke" med det.

© Teknikalt.dk

Chromecast-app’en Google Home

Google Home bruges både til Chromecast og Chromecast Audio, (og Google Home kan også benyttes til at styre Google Home-kompatible enheder som fx lyspærer og termostater).


Når først det hele fungerer, bruger man ikke Chromecast-app’en. Man bruger i stedet en eller flere af de downloadede apps.



Google Home-højttaleren

Google Home-højttaleren kan også styre Chromecast. Her kan man fx via almindelig tale bede Google Assistent om starten en film på Netflix. Læs mere i artiklen om Google Home.

Apps til Chromecast



© Teknikalt.dk


Menuen i Google
Home-app'en.

Der er mange apps, der understøtter Chromecast, fx *Netflix, HBO Nordic, Youtube, Viaplay, Google Play Music, Google Play Film, DR TV, TV2 Play, Telia TV, Filmstriben* og mange, mange flere. Se en oversigt hos Google.

Chromecast som Smart-TV

Med Chromecast får du en hel Smart-TV-løsning, som flere apps end et Smart-TV.

Anvendelse af Chromecast



Netflix med Chromecast-ikon.

Når fx YouTube-app'en er installeret, vil der være et lille Chromecast-ikon øverst i titellinjen. Når man trykker på det, har man mulighed for at afspille på enheden (fx iPad) eller på Chromecast.

Vælger man Chromecast, vises filmen på den store skærm.

Og billedkvaliteten er super.

Chromecast til Google Chrome

Der findes også en udvidelse til Google Chrome (Googles browser).

Når den er installeret, kan man åbne en fane, som man kan få vist på den store skærm via Chromecast.

© Teknikalt.dk

På den måde kan du få vist alt, hvad der kan vises i browseren, på skærmen.

Chromecast med en computerskærm

Chromecast fungerer med skærme, der har en HDMI-indgang, og det betyder, at den også kan bruges med en computerskærm, som har en HDMI-indgang. Se endvidere under Lyd nedenfor.

(Nogle computerskærme har kun en DVI-indgang, og det duer ikke).

Chromecast uden bredbånd

Har du ikke bredbånd, kan du i stedet anvende smartphones/tablets eller en 4 G router – læs Chromecast uden bredbånd.

Forbrug

I standby bruger Chromecast ca. 1 watt – i drift ca. 2 watt. Det løber næppe op mere end et par kroner om måneden, men du kan slukke enheden, når du ikke bruger den.

Lyd

Ud over HDMI skal skærmen også have indbyggede højttalere, eller udgang til højttalere, for ellers er der ingen lyd. Man kan købe en *HDMI Audio Extractor*, men det er jo så en ekstra udgift. Hvis du vil købe sådan en dims, så ring evt til forhandleren først, så du sikrer dig, at den kan bruges til dit formål.

Se også artiklen om Apple TV og artiklen om Mi Box S 4K, der indeholder en komplet Chromecast Ultra.

Opdateret februar 2021 – oprindelig artikel er fra marts 2014.

- Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest

© Teknikalt.dk